



## ■ 接続例

SA5-YKB300接続図



SA5-830ABS接続図



## ■ オプション品

### < PC-ドライバ接続変換ケーブル >

- ・ SA5-YKB-TSX-1000 EtherCAT ケーブル
- ・ SA5-830-TSX-1000 RS485 ケーブル

### < ユーティリティ (セットアップ) ソフト >

- ・ EcatMASTER

**三木フリー株式会社**  
**MIKI PULLEY CO., LTD.**

### 営業窓口

本社営業部 〒211-8577 神奈川県川崎市中原区今井南町10-41 TEL 044-733-5151  
 北関東支店 〒370-0851 群馬県高崎市上中居町43-1,102 TEL 027-321-5521  
 名古屋支店 〒462-0044 愛知県名古屋市中北区元志賀町2-10 TEL 052-911-6275  
 大阪支店 〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3-3-23 TEL 06-6385-5321  
 西日本支店 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-11-15,505 TEL 092-474-3631  
 東北営業所 〒992-0003 山形県米沢市蓬田町蓬田字下前田2857-8 TEL 0238-40-0510  
 北陸営業所 〒920-0064 石川県金沢市南新保町ヌ 205,102 TEL 076-238-5588

### 販売店

※製品をご使用になられる前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくご使用ください。  
 ※仕様・寸法・納入形態・価格などは予告なく変更することがあります。ご了承ください。  
 ※このカタログに掲載されていない仕様・寸法の製品については別途ご相談ください。

Micro Servo Motor

# マイクロサーボモータ



**MIKI PULLEY**

MIKI PULLEY 003